



CENTURY EVER-ON PEN

Указания по применению:

- Снимите колпачок. Перед началом работы нажмите на резиновый клапан насоса 4-5 раз в верхней части для подачи красителя на наконечник.
- Начните писать держа маркер вертикально под углом 90 градусов и следите за тем, чтобы наконечник/пишущий шарик был прижат к поверхности для плавной подачи красителя.
- По мере снижения давления в маркере, нажимайте на резиновый клапан насоса 2-3 раза, чтобы продолжить писать.
- Не нажимайте на резиновый клапан, когда маркер не используется, так как это приведет к повышению давления и излишней подачи красителя.
- Очищайте наконечник и надевайте на него колпачок каждый раз после использования.

Преимущества

- Century's Everon Pen - маркер для ткани с тонким наконечником, используемый в текстильной промышленности и в лабораториях, проводящих испытания тканей на усадку.
- Его жесткий алюминиевый корпус, значительно снижает вероятность разломов, проколов или протечек краски из маркера.
- Кроме того, в его верхней части расположен резиновый клапан насоса, обеспечивающий плавную и надежную подачу краски. После создания насосом давления краска поступает к тонкому пишущему шариковому наконечнику, облегчая написание текста в любом положении маркера.
- Тонкий наконечник позволяет использовать маркер с трафаретами для испытания тканей на усадку.
- Он широко используется в текстильных лабораториях и на фабриках для проверки стабильности размеров (усадки) тканей с помощью трафарета после стирки и обработки для всех видов синтетических, хлопчатобумажных, джинсовых, шерстяных, полиэфирных, льняных, трикотажных и других тканей
- Маркировка остается стойкой даже после окрашивания, отбеливания, стирки и других процессов отделки.
- Во многом он сходен с широкораспространёнными маркерами Dalo TEXPEN. Он поставляется с двумя типами наконечников - пластиковым (1,5 мм) и из нержавеющей стали (1,2 мм). Содержание красителя: 30 мл

Имеющиеся размеры наконечников

- Пластиковый наконечник: ширина линии 1,5 мм
- Металлический наконечник: ширина линии 1,2 мм при использовании наконечника из нержавеющей стали

Century Markers

Внимание:

- Во избежание утечек и поломок не пытайтесь сгибать корпус.
- Опасно при вдыхании или проглатывании.
- Избегать попадания в глаза. Избегать открытого пламени.
- Проверьте перед использованием.

Информация об упаковке

Century's Everon Pen	Century's Everon Pen	С содержанием красителя в объёме 30 мл	-
	Century's Everon Pen 1 шт	40 граммов	-
	Century's Everon Pen Упаковка по 10 шт. (пластиковый контейнер)	450 граммов	16 X 10 X 4.5

Физические свойства:

Внешний вид	Плотная цветная паста
Запах	Характерный сильный запах
Температура вспышки, °C	-4,5 °C
Интервал вскипания, °C	77 - 112
Относительная плотность	1,00 ± 0,05
ЛОС (процентная концентрация по массе)	Не более 58
Время высыхания (до полного высыхания)	Не более 5 минут

Цвета маркеров:



Примечание: розовый и фиолетовый цвета поставляются только на заказ

